

EASYBATH

Kit protezione doccia



- Impiego facile per tutti
- Adatto su cemento, gesso, intonaco pronto, cartongesso e legno

CONTENUTO:

Primer **BENFERPRIM** 1 kg

Pasta altamente flessibile **ACQUASHIELD-GEL** 5 kg

Banda lineare flessibile per 6,25 ml

Guanti in gomma

Telo in plastica

IMPERMEABILIZZA 5,8 m²



CARATTERISTICHE TECNICHE:

EASYBATH è un kit per l'impermeabilizzazione dei sottofondi da applicare prima della posa dei rivestimenti ceramici in docce, bagni, cucine ed ambienti sottoposti a frequenti dilavamenti.

L'azione impermeabilizzante viene svolta da ACQUASHIELD-GEL che in unione alla banda lineare forma una barriera a tenuta stagna permanente. BENFERPRIM viene fornito come accessorio per rendere idonei i sottofondi e deve essere assolutamente usato su gesso, scagliola, legno. Migliora comunque l'adesione su tutti i sottofondi.

Il kit è sufficiente per impermeabilizzare 5,8 m² corrispondenti ad una doccia con tre lati da 80 centimetri per 200 centimetri di altezza.



ASSISTENZA
TECNICA



GARANZIA
ASSICURATIVA



MEETING
TECNICI



PER USO
PROFESSIONALE

MODALITÀ D'USO:

PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI:

Valutare la natura e lo stato del sottofondo da impermeabilizzare e procedere quindi alla eventuale pulizia ed al trattamento con BENFERPRIM da farsi a pennello in due mani incrociate (attendere che la prima mano sia asciutta per procedere all'applicazione della seconda).

Per una buona riuscita del lavoro è indispensabile che i piani da trattare vengano raccordati con l'apposita banda lineare elastica, che va applicata fra la prima e la seconda mano di ACQUASHIELD-GEL.

La banda lineare elastica, inglobata nel ACQUASHIELD-GEL, garantisce infatti la perfetta tenuta nel tempo dei punti più critici anche in caso di successivi piccoli movimenti dei piani interessati.

POSA DELLA BANDA LINEARE:

- Tagliare preventivamente a misura le parti occorrenti considerando di sovrapporre le parti
- Applicare orizzontalmente a quelle applicate in verticale;
- Applicare ACQUASHIELD-GEL sul sottofondo nella zona sulla quale verrà stesa la banda lineare tagliata a misura in precedenza;
- Appoggiare il pezzo di banda lineare su ACQUASHIELD-GEL ancora fresco premendolo poi con la spatola liscia in modo che aderisca alla perfezione;
- Ripetere l'operazione per raccordare tutti i piani da trattare interponendo ACQUASHIELD-GEL alla banda lineare nei punti di sovrapposizione.



POSA DI ACQUASHIELD-GEL:

Successivamente alla eventuale preparazione del sottofondo con BENFERPRIM e all'applicazione della banda lineare è possibile procedere stendendo ACQUASHIELD-GEL con pennello o spatola liscia direttamente sulla superficie da trattare, in due mani in modo "incrociato". Quando la prima mano sia risultata secca al tatto (occorrono 4/6 ore), procedere con la seconda applicazione. Lo spessore per mano deve risultare al massimo uguale ad 1 mm.

POSA DEL RIVESTIMENTO:

Per il successivo incollaggio di piastrelle o di pietre naturali sulla superficie trattata con ACQUASHIELD-GEL, è necessario attendere che il prodotto risulti completamente asciutto (occorrono dalle 12 alle 24 ore, dipendentemente dalle condizioni ambientali). Tutti gli adesivi cementizi flessibili Benfer, a presa normale e a presa rapida sono indicati.



AVVERTENZE:

- Proteggere la membrana di ACQUASHIELD-GEL dai dilavamenti sino a che la stessa sia risultata asciutta.
- Utilizzare sempre l'apposita banda lineare elastica. Nell'applicazione di ceramiche, pietre naturali ecc., successivamente alla stesura del ACQUASHIELD-GEL, rispettare gli eventuali giunti di dilatazione sottostanti.
- Non applicare ACQUASHIELD-GEL in luoghi permanentemente a contatto con l'acqua.
- Non utilizzare il prodotto per ripristinare guaine catramate. Pulire gli attrezzi utilizzati con acqua, fintanto che il prodotto è fresco, altrimenti si dovrà esercitare una pulizia meccanica con ausilio di solventi.
- Il prodotto non è da applicare a temperature inferiori agli 5°C o superiori ai 35°C.
- Nonostante i componenti del kit non siano classificati come tossici o nocivi, è bene osservare le più elementari precauzioni per la salute e cioè: indossare i guanti ed occhiali protettivi, areare gli ambienti di lavoro, lavare abbondantemente con acqua in caso di contatti accidentali con la pelle e con gli occhi, tenere fuori dalla portata dei bambini.

PULIZIA: La pulizia degli attrezzi va effettuata con acqua prima che il prodotto cominci la presa.

CONFEZIONI: EASYBATH viene confezionato in scatole e fornito in Europallet da 56 scatole.

CONSERVAZIONE: In imballo originale chiuso in luogo fresco ed asciutto.

DURATA: 12 mesi dalla data riportata sull'imballo

N.B. I dati e le informazioni contenuti in questa scheda, dettati dalla nostra migliore esperienza, sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore del prodotto che si assume comunque tutte le responsabilità derivanti dal suo uso.